Hydrofob

Combi Stain

High Solid

Combi Stain on luonnonöljypohjainen, sään ja valon kestävä UV-Suojattu puun pintaa suojaava aine. Imeytyy puuhun eikä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa.

Käyttökohteet: Ulkovuorauslaudat, terassit, pihakalusteet, kaiteet, aidat, hirsipinnat, ikkunapuitteet, painekyllästetty puu sekä muut ulkona olevat puupinnat.

Käsittelyolosuhteet: Maalattavan puun oltava kuivaa, kosteuspitoisuus alle 18%. Ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Lämpötila yli 5C. Älä maalaa suoranaisen auringonsäteilyn lämmittämiä pintoja, äläkä sateen uhatessa.

Esikäsittely: Puhdista pinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Tarvittaessa tehdään homepesukäsittely.

Käsittely: Sekoita Combi Stain huolellisesti ennen käyttöä sekä käytön aikana. Käsittele puupuhtaat vaakapinnat kuten terassit tms. pinnat ohentamattomalla Combi Stainilla kunnes alusta lakkaa imemästä, mahdollisuuksien mukaan kaikilta sivuilta. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen aine pois esim. sienellä tai rievulla. Tällä tavalla saadaan maksimoitua öljyn imeytyminen puuhun. Muut käsittelemättömät puupinntat kuten seinät tms. pohjustetaan Hydrofob Behandlingilla ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen käsittely 1-2 kertaa Combi Stainilla, mahdollisuuksien mukaan kaikilta sivuilta. Aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt pinnat käsitellään 1-3 kertaa Combi Stainilla. Käsittele myös puun päätypinnat huolellisesti. Puun päätypintojen käsittelyn tarkoituksena on vähentää kosteusvaihtelua puualustassa ja siitä johtuvia ongelmia.

Työvälineet: Sivellin, korkeapaineruisku tai upotus. **Kuivumisaika:**12-24h 23C.
Ohenne: Lakkabensiini. **Työvälineiden pesu:** Lakkabensiini. **Varastointi:** Kestää kylmävarastoinnin
Riittoisuus: Sahapinta 3-6m2/l. Höylätty puu 7-10m2/l. **Kuiva-ainepitoisuus:** n.40%.

Combi Stain är ett naturoljebaserat väder och ljusbeständingt UV-skyddat impregneringsmedel som skyddar träets yta.

Användningsområden: Utomhusbredfodringar, terrasser, räck, staket, stock/timmer ytor, fönsterkarmar, tryckipregnerat virke samt andra trämaterial utomhus.

Arbetsförhållanden: Ytan som målas bör vara torr, träets fuktighet under 18%. Luftens relativa fuktighet under 80%. Temperaturen över + 5C. Måla inte ytor som värmts upp av direkt solsken, måla heller inte vid fara för regn.

Förbehandling obehandlad yta: Rengör ytan från eventuell smuts, mögel och allt låssande material. Tvätta vid behov med mögeltvätt.

Behandling: Rör om väl före och under användningen. Behandla obehandlade vågrätaträytor som t.ex. terrasser med outförtunnad Combi Stain upprepade gånger så länge träet suger, om möjligt på alla sidor. Eventuellt överskott torkas bort med svamp eller trasa efter några minuter. Andra obehandlade träytor som t.ex. väggar grundbehandlas med Hydrofob Behandling enligt instruktioner. Därefter behandling med Combi Stain 1-2 gånger. Tidigare med impregneringsmedel behandlade ytor behandlas 1-3 gånger. Behandla ändorna av trät omsorgsfullt. Meningen med att behandla träet på alla sidor är att minska fuktändringarna och därpå följande probleme i träunderlaget.

Arbetsredskap: Pensel, högtryckskspruta eller doppning. **Torktid:** 12-24h 23C.
Förtunning: Lacknafta. **Tvätt av arbetsredskap:** Lacknafta. **Förvarning:** Tål kallförvaring.
Åtgång: Sågad yta 3-6m2/l. Hyvlad yta 7-10m2/l. **Torrhalt:** ca. 40%.

Valmistaja / Tillverkare
Virtasen Maalitehdas Oy,
Työkuja 5, 21600 Parainen
+358 (0) 10 323 1600